

03

ABLÖSBARE ETIKETTEN RICHTIG AUFKLEBEN So funktioniert's

1. Diese Anleitung gilt für alle weißen Aufkleber aus Papier, Etiketten aus Folie, sowie Kraftpapier Etiketten mit ablösbarem Kleber.
2. Bitte darauf achten, dass der zu beklebende Gegenstand sauber und trocken ist und ohne Rückstände von Staub, Fett, Silikonresten, Schmutz, Feuchtigkeit, Kondensat usw.
3. Die Etiketten fest auf dem Gegenstand aufstreichen und andrücken. Besonders auf die Ecken achten! Sie stellen sich leicht hoch, wenn sie nicht richtig angedrückt wurden.
4. Etiketten nur auf glatte Flächen kleben. Für strukturierte oder unebene Untergründe werden spezielle Klebstoffe benötigt.
5. Klebstoffe benötigen 72 Stunden, bis sie fest mit dem beklebten Objekt verbunden sind.
6. Die Etiketten haften fest auf glatten Untergründen, sind aber wieder ablösbar.
7. Diese Etiketten haften nicht auf silikonisierten oder trennmittelhaltigen Objekten.
8. Etiketten bitte nicht in die Spülmaschine geben, sondern vorher vom Untergrund entfernen. Im Geschirrspüler könnte der Kleber stärker werden, und nicht mehr ablösbar sein.

