

# 02

## SPÜLMASCHINEN- FESTE ETIKETTEN RICHTIG AUFKLEBEN So funktioniert's

1. Diese Anleitung gilt für weiße spülmaschinenfeste Aufkleber, mit einfarbigem Druck.
2. Bitte darauf achten, dass der zu beklebende Gegenstand sauber und trocken ist und ohne Rückstände von Staub, Fett, Silikonresten, Schmutz, Feuchtigkeit, Kondensat usw.
3. Die Etiketten fest auf dem Gegenstand aufstreichen und andrücken. Besonders auf die Ecken achten! Sie stellen sich leicht hoch, wenn sie nicht richtig angedrückt wurden.
4. Etiketten nur auf glatte und gerade Flächen kleben. Strukturierte oder unebene Untergründe werden früher oder später vom Spülwasser unterwandert, wodurch sich die Etiketten lösen.
5. Klebstoffe benötigen 72 Stunden, bis sie fest mit dem Objekt verbunden sind. Daher 3 Tage bis zum ersten Spülgang warten.
6. Gegenstände möglichst in der obersten Schublade der Spülmaschine reinigen.
7. Bei Handwäsche keine Topfreiniger oder Stahlwolle verwenden. Sonst wird der Druck schnell abgerieben und unleserlich. Besser sind weiche Tücher und Schwämme.
8. In der Spülmaschine, Mikrowelle oder im Dampsterilisator entstehen sehr hohe Temperaturen. Hierdurch kann sich die Struktur der Etiketten ändern, die Haftung nachlassen.
9. Lagerung 1 Jahr bei Raumtemperatur in dunklen, trockenen Räumen

