

06

WASSERFESTE ETIKETTEN RICHTIG AUFKLEBEN So funktioniert's

1. Diese Anleitung gilt für alle wasserfesten Aufkleber aus Folie mit permanentem Kleber.
2. Bitte darauf achten, dass der zu beklebende Gegenstand sauber und trocken ist und ohne Rückstände von Staub, Fett, Silikonresten, Schmutz, Feuchtigkeit, Kondensat usw.
3. Die Etiketten fest auf dem Gegenstand aufstreichen und andrücken. Besonders auf die Ecken achten! Sie stellen sich leicht hoch, wenn sie nicht richtig angeedrückt wurden.
4. Etiketten nur auf glatte Flächen kleben. Für strukturierte oder unebene Untergründe werden spezielle Klebstoffe benötigt.
5. Klebstoffe benötigen 72 Stunden, bis sie fest mit dem beklebten Objekt verbunden sind.
6. Lagerung 1 Jahr bei Raumtemperatur in dunklen, trockenen Räumen und vor Sonne geschützt.
7. Diese Etiketten haften nicht auf silikonisierten oder trennmittelhaltigen Objekten.
8. wasserfeste Aufkleber sind nicht für Geschirrspüler geeignet.

